

# TAIJI

## 熱酒器 Ti-2 使用說明書

(1)將插頭插在插口。

(2)確認水位表管在固定。

(3)拔出水位表管的塞子，插附屬的漏斗，裝水到水位表的「適量」位置。(供水後再塞上塞子)

### 注意！

- 燙水槽能裝約 2.3l 的水。
- 請慢慢倒水，以免水從漏斗溢出來，或裝的過多。
- 裝水裝超過水位表的「適量」，水會溢出來。請一定裝到「適量」位置。

(4)按你使用的酒壺調整酒壺台的位置。

標準：管嘴先端 2cm 入酒壺裏的位置。對准後將管嘴拉到前邊。

(5)打開蓋子，將酒倒入儲酒槽裏。刻度 0.5l~3.6l 之間

### 注意！

- 請確認抽酒閥擰到「關閉」位置後倒酒。不然酒會從抽酒閥流出來。
- 倒酒後必須蓋上蓋子。

(6)打開電源，將溫度設定鈕擰到隨意位置。

初期加熱標準時間：按季節不同，約 25 分鐘加熱完成。

(7)加熱燈熄了，將酒壺推到管嘴垂直的位置，開始采酒。

(8)酒壺裝了定量酒，自動停止采酒。1 合 (180cc) 采酒時間約 26 秒。可以連續采 5~6 合的酒。連續采酒後回復到設定溫度的時間約 2~3 分。

# TAIJI株式會社

為了防止機器內的酒渣等堵塞

1個星期1次

洗淨本體

Ti-2

洗淨工具

燒水壺、接酒容器、水桶或接水容器、牙刷、軟布

洗淨要點

為了提供美味燙酒，請定期洗(1個星期至少1次)

蓋子、過濾器等備品也一定用熱水沖洗。



1. 從抽酒閥抽出儲酒槽內的酒。抽完將抽酒閥擰到「關閉」位置



2. 按采酒的方法抽出機器內部的酒。抽完將管嘴拉前邊，關閉電源(抽出的酒請用來煮菜)。



3. 拆下酒壺台、蓋子、空氣補充口的蓋子、過濾器，用熱水洗乾淨。



4. 準備約70°C的水在燒水壺裏，倒入儲酒槽沖洗。  
(小心燙傷)



5. 用附屬的專用刷洗空氣補充管內。



6. 從抽酒閥抽一半的水，打開電源，再推管嘴洗淨內部，流出來的水用容器接。



7. 管嘴先端的傳感器若有污垢，會導致錯動作，用牙刷和水洗淨除去污垢。



8. 機器本體用乾軟布或濕水擰緊的軟布擦乾淨。